ACESSÓRIOS





1200

Principais Caraterísticas

Funciones:

Las mismas del controlador encastrado en la bomba de calor. Funciones adicionales:

Visualización de la temperatura interior y reloj (no es programador). Instalación: saliente en la pared. Conexión eléctrica: entre el controlador de la bomba de calor y el controlador remoto: 3 x 1 mm2

Descrição do Produto

Este comando puede colocarse en el interior del espacio que se va a climatizar para controlar la bomba de calor.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2399-0116	Control Remoto para Bomba de Calor Serie Toronto

